



Gebrauchsanweisung

Montageanleitung PSH-231XXX, PSH-3622XX (Gitterausleger kleines Gehäuse)



Abbildung ähnlich



Leuchte montieren

Die Leuchte mit 2 Schrauben M 8 x 16 wie abgebildet am Gitterausleger montieren. (Abb.1)

Leuchte ausrichten und mit 2 weiteren Schrauben M 8 x 16, U-Scheiben, Zahnscheiben und Muttern wie abgebildet sichern. (Abb.7)



Abb.1



Abb.2

Elektrischen Anschluß vornehmen

Die Glasabdeckung durch Linksdrehung der Vierteldrehverschlüsse öffnen und die Glasabdeckung an den Abhängefedern abhängen. (Abb.2+3)

Der Reflektor muss zum Anschluss der Leuchte demontiert werden. Die beiden Schrauben (Abb.4) lösen und die Schlüssellöcher des Reflektors über die Schrauben schieben.

Anschlussleitung abmanteln, Adern 6 mm abisolieren, gegebenenfalls Aderendhülsen aufkrüpfen und durch die Kabelverschraubung einführen und Verschraubung so festziehen, dass die Zugentlastung der Anschlussleitung gewährleistet ist. (Abb.5) Zuleitung auf die Klemmen L1, N und PE auflegen. (Abb.6)

Reflektor wieder montieren und Leuchtmittel einsetzen. Leistung und Typ siehe Typenschild. Scheibe hochklappen, auf richtigen Sitz in der Dichtung achten und Vorreiberdrehverschlüsse schließen.




Abb.3




Abb.4



Abb.5




Abb.6

Achtung:

Bei Leuchten mit Halogenleuchtstab, darf dieser nicht gleichzeitig mit dem anderen Leuchtmittel betrieben werden! (z.B. Notlicht)



Abb.7